

EXPOL TRADE, s.r.o.  
ul. Šarišská 495/2, 09431 Hanušovce nad Topľou,  
mob. 0908 577 997 , 0905 44 99 54 email. kotly@expol.sk , www.expol.sk

#### ZÁKLADNÉ NASTAVENIA PODĽA OVLÁDAČA TECHNIX PID

Podľa ekohrášku 24-28 MJ/Kg

Podľa výkonu kotla 8-10 kW

Podávanie paliva 10 s, pauza v podávaní 30-40s, ventilátor 60-70%(ventilátor 30W)automat zapnutý(pid)

1.podľa výkonu 12-15kW

Podávanie paliva 10 s, pauza v podávaní 50-60s, ventilátor 50-60%(RMS 120,výdatnosť 300-360m<sup>3</sup>),klapka ventilátora otvorená, automat zapnutý (pid)

2.podľa výkonu 19-24kW

Podávanie paliva 10 s, pauza v podávaní 30-40s, ventilátor 70-80%,(RMS 120,výdatnosť 300-360m<sup>3</sup>)

Klapka ventilátora otvorená, automat zapnutý (pid)

3.podľa výkonu 30kW

Podávanie paliva 10 s, pauza v podávaní 20-30s, ventilátor 60-70%(RMS 120,výdatnosť 300-360m<sup>3</sup>), klapka ventilátora otvorená, automat zapnutý (pid)

4.podľa výkonu 38-48kW

Podávanie paliva 10 s, pauza v podávaní 15-20s, ventilátor 80-90%(RMS 120,výdatnosť 300-360m<sup>3</sup>), klapka ventilátora otvorená, automat zapnutý (pid)